
取扱説明書 カーブ・ミラー φ300mm 品番: #79532000 型式: HB 型式: HBA-52

1,取付方法

- ①右図を参考に、カーブ・ミラー本体に2ヶの取付ステーを、ボルト、 ナット、及び座金を使用して、仮止めしてください。
- ②カーブ・ミラーの取付面 (壁、ポール等) に、取付ステーの穴を利 用して、ネジで確実に固定してください。
- ③取付ステーを利用して、カーブ・ミラーの角度を調整してください。
- ④角度調整後、取付ステーのボルト、ナットを締め付けて、確実にカ ーブ・ミラーを固定してください。
- ⑤取付後、カーブ・ミラーの角度を再確認して、ボルト、ナット、及 びネジが確実に固定されている事を確認してください。



2,注意事項

⚠警告 (この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

- ①定期的にボルト、ナットの締結を確認してください。ボルト、ナットが緩んで、ミラーが落ち、重大事故に繋がる恐れがあります。
- ②カーブ・ミラー本体、ステー等に変形、亀裂等の損傷がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- ③本商品にぶら下がったり、無理な力を加えないでください。本商品が落下して重大事故に繋がる恐れがあります。

⚠注意 (この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本商品は私有地で使用してください。
- ②本来の目的以外には使用しないでください。
- ③本商品取付時に、ステー等に手や指を挟まない様に注意して作業してください。
- ④本商品取付時は、高所での作業になります。安定した土台を利用して、慎重に組み立ててください。

〒550-0021 大阪市西区川口4-1-5 株式パーマン コーポレーション フリーダイヤル 0120-202-800